

## Einbauanleitung GRÜNE RINNE

Zubehör für 1 Rohr = 2 Meter

Beutelinhalt: 13 orangene Tüllen mit Klappdeckel  
13 Tülleneinsätze



1. Die Einlaufftüllen einsetzen und mit anhängendem Klappdeckel verschließen.
2. Die Grüne Rinne auf Mörtelunterbettung verlegen und Oberkante Tüllen auf Fertigbetonhöhe ausrichten. Die Betonhöhe über Oberkante Rohr beträgt 55 mm.
3. Gefälle: 5 mm bis 10 mm auf 10 m gilt als maximal. ( 0,05 – 0,1 % )
4. Evtl. Durchspülungen werden durch Einbau einer Wasserzuleitung am Anfang der Grünen Rinne wesentlich erleichtert.
5. **Achtung:** Ein Festlegen mit feuchtem Beton verhindert ein Hochschwimmen der Grünen Rinne beim Einsatz von Flüssigbeton.
6. Bewehrung mit Baustahlgewebe gewährleistet eine absolut sichere Funktion, verhindert spätere Rissbildung des Betons, und somit einen Bruch der Grünen Rinne und Versickerung der Jauche.
7. Nach vollkommener Abbindung des Beton oder Estrichs den Klappdeckel in das Rohr durchdrücken.
8. Tülleneinsätze einsetzen

### Alternativ:

Ein Flacheisen 20 x 5, längs über die Tüllen gelegt und zum Schluß aus dem Estrich herausgenommen, bietet viele Vorteile:

- \* der Estrich läßt sich mühelos abziehen
- \* die Tüllen stehen niemals über dem Estrich
- \* die belassene Rille dient als Sammelrinnsal
- \* Ferkel können die Tülleneinsätze nicht herausziehen

